

	Условные обозначения
	Наливная пробка/сапун
	Пробка контроля уровня
	Сливная пробка

(B5)

HS **P (IEC)** **S**

H1





W = Default

















H2





W = Default

















H3





W = Default

















W = стандартное исполнение

www.reduktor-mex.ru

(B6)

HS	P (IEC)	S

H4



W = Default

H5



W = Default

H6



W = Default

W = стандартное исполнение

www.reduktor-mex.ru