РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

					
B3	B6	B8	B7	VA	VB

- Рабочее положение для редукторов RAN 8-15-18.14-20-20 CAVO-25-24 в заказе указывать не обязательно, поскольку количество заправляемого на заводе масла (на весь срок службы) одинаково для всех рабочих положений.
- Для редукторов и мотор-редукторов RAN 28-38-48, имеющих маслозаливные и сливные пробки, в заказе необходимо указывать рабочее положение, если оно отлично от B3.

Во избежание недоразумений просьба в заказах всегда указывать рабочее положение редуктора.

RAN 8 - RAN 15

VERSIONE D
VERSION D

RAN 20 - RAN 25

VERSIONE D
VERSION D

RAN 24 - RAN 28 - RAN 38 - RAN 48

VERSIONE S
VERSION S

MRAN 28 - MRAN 38 - MRAN 48

VERSIONE S
VERSION S

www.redukto rnex.ru